


# 発電機を安全にお使いいただくために。

発電機は取扱いを誤ると重大な事故や故障の原因となります。  
お使いの際、十分にお気を付け下さい。

## ⚠ 火災防止のため火気厳禁

- ◆燃料の注入はエンジンを停止させ火気のない場所で行う。  
燃料注入時にガソリンがこぼれたらきれいに拭き取り、完全に乾いてからエンジンを始動させます。
- ◆発電機を囲ったり、周囲に燃えやすものを置かない。
- ◆建物、その他の設備から発電機を1m以上離して接地する。



- ◆発電機は平らで硬い場所に設置する。  
※燃えやすい物の上(例:木板等)に置かないでください。
- ◆車内や高温になる場所に長時間放置しない。

## ⚠ 換気の悪い場所では使用厳禁

- ◆屋内では絶対に使用しない。
- ◆屋外でも換気の悪い場所では絶対に使用しない。  
発電機はエンジンを回すと排気ガスが出ます。一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内、倉庫、車内、井戸、トンネル、タンク内など換気の悪い場所では使用しないでください。
- ◆排気口は人や建物に向けないように設置する。  
排気ガスがたまらない風通しの良い場所に排気口をむけてください。



一酸化炭素中毒

屋外も注意

## ⚠ やけどや感電に注意



- ◆雨や水のかかる場所では使用しない。
- ◆感電の恐れがあるので、濡れた手でさわらない。
- ◆発電機は水洗いはしない。
- ◆使用中、停止後は火傷の原因になるのでエンジン本体やマフラ等に触れない。



※『アスベスト除去作業・海(塩害)・砂浜』での使用を禁止致します。  
使用発覚の際には実費にてお買い上げ頂きます。