

くす玉 垂れ幕の設置方法



1 梱包された箱からくす玉を取り出す。



2 くす玉の下部を上になおす。



3 ロック部分を引き抜きロックを外す。



4 ロックを外したら、くす玉を割る。




5 くす玉の中に取り付けてあるグレーお垂れ幕取り付け棒を外す。




垂れ幕取り付け棒の外し方

垂れ幕取り付け棒をのヒモの先端についている丸いワッカをフックから外す。


※フックは本体から取り外さないで下さい。



6 垂れ幕の下部と上部の余白に垂れ幕取り付け棒を付ける。



両面テープは垂れ幕取り付け棒と垂れ幕表の下部と上部の余白に両面テープを付けます。



取り付け出来上がり

取り付け出来上がり



7 垂れ幕取り付け棒のヒモの先端に付いている丸いワッカをフックに取り付ける。



8 垂れ幕を巻き、くす玉をロックし、くす玉を割る引張るヒモ部分についているワッカに人数分の紅白テープを結ぶ



9 くす玉を設置し、紅白テープを必要な長さにカットする。本番前に、紅白テープを引っ張りくす玉が割れ、垂れ幕がまっすぐ降りてくるか確認する。



10 風船と紙ふぶきはお好みでお使い下さい。※入れる場合、本番前に入れてください。

RENT ALL レンタル 福井 **要返却**